



04168


таймер и секундомер

инструкция по применению

RU



Компания RST Sweden благодарит Вас за покупку нового таймера-секундомера для обратного и прямого отсчёта времени RST04168, в котором воплощены, кроме современных высокотехнологичных идей самые последние достижения компании RST в области дизайна и эргономики. Обтекаемые линии и динамичный силуэт новой модели придадут ей неповторимый шик. RST04168 предназначена для использования дома и на работе, и мы надеемся, что Вы будете ею довольны. Для того, чтобы полностью использовать все возможности прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию или посетите сайт компании.



- A** минуты (0-99)
- B** секунды (0-59)
- C** кнопка установки минут
- D** кнопка установки секунд
- E** старт/стоп
- F** крышка батарейного отсека
- I** подставка для установки на столе
- K** магниты для крепления к металлической поверхности

основные функции

- 99 минут 59 секунд, прямой и обратный отсчёт
- 2 функции в одном устройстве: таймер, секундомер
- простая настройка при помощи 3-х сенсорных кнопок
- память на последнюю установку
- громкий сигнал зуммера при достижении установленного времени, длительность 60 сек.
- удобная кнопка для запуска и остановки
- контрастный "dot matrix" ЖК дисплей
- может быть установлен на настольной подставке или сильных магнитах для крепления на металлическую поверхность
- система экономии питания SES
- питание: 2 батареи типа AAA

установка/смена элементов питания

установка секундомера

Сдвиньте подставку таймера, затем снимите крышку отсека для батареек, находящуюся на задней панели устройства. Вставьте две батарейки типа ААА в отсек с соблюдением полярности (+/-) согласно указанию на корпусе отсека. Закройте крышку отсека, убедитесь, что она зафиксирована на своем месте. Все сегменты дисплея загорятся на несколько секунд, и прибор перейдёт в режим СЕКУНДОМЕРА автоматически. Для запуска секундомера нажмите кнопку **start/stop**.

В процессе работы секундомера, до окончания отсчёта, Вы можете временно остановить секундомер, нажав на кнопку **start/stop**. Для возобновления отсчёта, нажмите на кнопку **start/stop** снова.

установка таймера

Для перехода в режим ТАЙМЕРА необходимо установить время обратного отсчета. Кнопками **min** и **sec** установите необходимое Вам время. Для запуска таймера нажмите кнопку **start/stop**.

После установки таймера в памяти прибора сохранится установленное Вами время. Для сброса или перехода в режим СЕКУНДОМЕРА нажмите одновременно кнопки **min** и **sec**. После смены режима Вы услышите звуковой сигнал.

В процессе работы таймера, до окончания обратного отсчёта, Вы можете временно остановить таймер, нажав на кнопку **start/stop**. Для возобновления обратного отсчёта, нажмите на кнопку **start/stop** снова.

Когда таймер дойдёт до «00:00» цифры будут мигать, в течение 60 секунд будет работать звуковой сигнал зуммера. Для выключения зуммера, нажмите на кнопку **start/stop** один раз.

крепление, установка таймера-секундомера

Таймер-секундомер RST04168 имеет подставку для установки на столе. Чтобы использовать ее, надо потянуть раму (I) вниз, формируя «мольберт».

При помощи магнитов (K), находящихся с тыльной стороны таймера-секундомера, его можно прикрепить к металлической поверхности.

замечание: при извлечении, замене или истощении батареек настройки теряются.